




1. MONTAGGIO MODULO SU SCHEDA SMART EVO



Da quadro spento inserite il modulo Bluetooth nell'apposito alloggiamento della scheda SMART EVO come riportato nelle immagini qui in alto.

Il modulo si innesta in un solo verso, non sono necessarie viti di fissaggio o cavi di connessione.

Assicuratevi che SMART EVO abbia installato il firmware 1.7 o superiore, osservando l'etichetta posta sopra al trasformatore della scheda elettronica. Qualora vi fosse una versione inferiore, contattare l'ufficio tecnico di Elentek.

2. ALLARME ACCENSIONI/ORA POMPA

Con l'aggiunta del modulo Bluetooth viene implementato anche un nuovo allarme: l'**allarme accensioni/ora pompa**.



Questo allarme si manifesta quando è stato superato il numero massimo di accensioni permessi in un'ora, impostabile direttamente dall'APP EVO. Il LED rosso di allarme del motore si accende con intermittenza di un secondo, tuttavia il motore e le relative logiche non verranno arrestate al presentarsi di questo allarme.


3. PRIMO AVVIO DELL'APP SMART EVO

Tocate l'icona dell'App SMART EVO appena installata nel vostro dispositivo, nella schermata di accesso toccate il simbolo del lucchetto per poter accedere inserendo la password.

Di default sono impostate le seguenti **password**:

Utente: **000**
 Utente Esperto: **0000**
 Installatore: **000000**

Solo accedendo come installatore sarà possibile cambiare a piacimento le tre password.



Il nome della rete generata dal modulo Bluetooth si chiamerà sempre con le iniziali **EVO** seguito da un **codice** identificativo del modulo, questo per non confonderlo con eventuali altri dispositivi Bluetooth attivi nelle vicinanze.